

Nowa generacja nagrzewnic

NXG



Instrukcja obsługi

dla modeli

6, 9, 15 i 20 kW

Nagrzewnice NXG, modele

5 – 9 – 15 – 20 kW

Podłączenie

Podłącz nagrzewnicę do zasilania używając kabla będącego na wyposażeniu nagrzewnicy. Nie umieszczaj nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem zasilającym!

Włączanie

Podłącz wtyczkę do gniazda zasilającego i włącz nagrzewnicę

Sterowanie

Panel kontrolny wyposażony jest w wyświetlacz i dwa przełączniki: przełącznik wyboru wartości góra/dół (Up/Down adjustment) oraz przełącznik wyboru funkcji (Function selector)



Funkcje

"Off"- wyłączona

Nagrzewnica jest wyłączona. Mała czerwona dioda na wyświetlaczu świeci informując o podłączeniu nagrzewnicy do zasilania.



"Power kW"

Ustawienia podziału mocy

Model Dostępny podział mocy

6	0	3	6 kW
9	0	6	9 kW
15	0	9	15 kW
20	0	10	20 kW

"Temp. Max 35°C", ustawienia termostatu

wybrana temperatura może zostać ustawiona w przedziale od temperatury otoczenia do maksymalnie 35 st. Celsjusza.

Uwaga!

Podczas pracy urządzenia w trybie grzania do wybranej temperatury, wyświetlane cyfry migają. Po jej osiągnięciu cyfry świecą światłem ciągłym. Jeśli wybrana temperatura jest niższa od temperatury otoczenia, nagrzewnica nie rozpocznie pracy dopóki temperatura otoczenia nie spadnie poniżej wybranej temperatury.

Delay start/Odroczony start jest funkcją umożliwiającą użytkownikowi zaprogramowanie włączenia urządzenia odroczonego nawet o 99 godzin..

Delay stop/Odroczone wyłączenie jest funkcją umożliwiającą użytkownikowi odroczenie wyłączenia nagrzewnicy nawet do 99 godzin.

Uwaga: nie jest możliwe jednoczesne zaprogramowanie działania dwóch funkcji: Delay start wraz z Delay Stop. Możliwe jest zaprogramowanie tylko jednej z nich: Delay start lub Delay stop.

Post vent./Wychładzanie funkcja umożliwia (ustawienia od 1 do 9 minut) wychłodzenie nagrzewnicy przed wyłączeniem. Ustawienie wartości „00” spowoduje pracę wentylatora bez grzania.

Error/Błąd Jeśli użytkownik spróbuje wprowadzić niewłaściwe ustawienia lub jeśli wystąpi błąd, na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Er”

Montaż stacjonarny

W przypadku montażu stacjonarnego należy postępować zgodnie z załączonymi zdjęciami. Używać wyłącznie uchwytu ściennego typu 75421007

Konserwacja

Nagrzewnicę odłączyć od zasilania czyścić suchym, sprężonym powietrzem.

UWAGA !

- Nie zakrywać- ryzyko pożaru!
- Nie użytkować nagrzewnicy w pobliżu materiałów łatwopalnych!
- Nie przykrywać nagrzewnicy, nie ekspozować na nadmierny kurz lub wilgoć!
- Nie używać na zewnątrz budynku podczas deszczowej pogody!
- Nie umieszczać nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem zasilającym!
- Nie używać nagrzewnicy w pobliżu wanien, pryszniców lub basenów kąpielowych!
- Gdy nagrzewnica nie jest używana, należy ją usunąć z pomieszczeń zagrożonych pożarem i przechowywać w pomieszczeniu wolnym od kurzu!
- Nagrzewnica może być demontowana lub naprawiana tylko przez producenta lub wykwalifikowanego inżyniera serwisu!
- Kabel zasilający może być wymieniany tylko przez producenta lub wykwalifikowanego technika serwisowego!

Gwarancja

ZACHOWAJ WAŻNĄ KARTĘ GWARANCYJNĄ WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU!

Aby uzyskać świadczenie gwarancyjne konieczne jest, przedstawienie dokumentu gwarancyjnego wraz z dowodem zakupu.

Wyprodukowana w Polsce przez

Inelco Polska Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
+48 578 83 90

www.inelco-heaters.com



Przewodnik montażu stacjonarnego

Umocnij uchwyt ścienny zgodnie z poniższymi zdjęciami.
Zawieś na odpowiednio umocowanych kołkach rozporowych.

